BEDIENUNGSANLEITUNG MWS 300K

Digitale Plattformwaage Art.: TRH-KE-MWS 300K 100M



MPS

Version 1.7 03/2014 D

M/MTS_M/MXS_M/MWS_M



MPS / MTS / MXS / MWS -BA-d-1417



MPS 200K100M /PM

MTS 300K100M

MXS 300K100M

MWS 300K100M

MWS 400K100DM

MWS 300K1LM

Version 1.7 03/2014

Betriebsanleitung

Personenwaage ohne / mit Stativ, Stehhilfe-

waage, Adipositaswaage,

Rollstuhl- / Transportliegenwaage

Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten	4
2	Konformitätserklärung	6
2.1	Erläuterung der grafischen Symbole	6
3	Grundlegende Hinweise (Allgemeines)	8
3.1	Zweckbestimmung	
3.1.1	Indikation	
3.1.2	Kontraindikation	
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
3.3	Sachwidrige Verwendung	10
3.4	Gewährleistung	
3.5	Prüfmittelüberwachung	11
4	Grundlegende Sicherheitshinweise	12
4.1	Hinweise in der Betriebsanleitung beachten	
4.2	Ausbildung des Personals	
4.3	Vermeidung von Kontamination	
5	EMC-Richtlinie und Herstellererklärung	13
6	Transport und Lagerung	18
6.1	Kontrolle bei Übernahme	18
6.2	Verpackung / Rücktransport	

7	Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme	19
7.1	Aufstellort, Einsatzort	19
7.2	Auspacken	
7.3	Zusammenbau und Aufstellen der Waage	
7.3.1 7.3.2	Lieferumfang	36
7.3.2 7.4	Montagehinweise für Modelle mit Wandhalterung	
7. 4 7.5	Batteriebetrieb / Akkubetrieb (optional)	
7.5.1	Batteriebetrieb	37
7.5.2	Akkubetrieb (optional)	
7.6	Erstinbetriebnahme	
7.7	Menü-Übersicht geeichter Waagen	42
8	Betrieb	43
8.1	Bedienungselemente 20 Tasten Terminal	
8.1.1	Display	
8.1.2	Anzeigenübersicht	43
8.1.3	Tastaturübersicht	44
9	Benutzung der Waage	45
9.1	Wägen	
9.1.1	Wägen mit MWS	
9.2	Tarieren	
9.3	Hold-Funktion (Stillstandsfunktion)	
9.4	Mutter-/ Baby-Funktion	
9.5	Bestimmung des Body Mass Index	
9.5.1 9.6	Klassifikation der BMI-Werte	
9.6.1	PRE-TARE-Funktion PRE-TARE- Funktion mit 5 Speichern	
9.7	Print-Funktion	
9.7.1	Schnittstellenparameter der RS232	
10	Fehlermeldungen	
11	Wartung, Instandhaltung, Entsorgung	
11.1	Reinigen/Desinfizieren	51
11.2	Wartung, Instandhaltung	
11.3	Entsorgung	
12	Kleine Pannenhilfe	
13	Eichung	51
13.1	Justierung	
13.1	Justierschalter und Siegelmarken	
13.3	Überprüfung der Waageneinstellungen bezüglich der Eichung einer Waage	
13.3.1	Menü-Übersicht im Servicemode (Justierschalter in Justierposition)	58
13.4	Eichgültigkeitsdauer (aktueller Stand in D)	60

1 Technische Daten

	MPS 200K100M/PM	MTS 300K100M	MXS 300K100M	
Anzeige		6 stellig		
Wägebereich (Max)	200 kg	300kg	300kg	
Mindestlast (Min)	2 kg	2 kg	2 kg	
Eichwert (e)	100 g	100 g	100 g	
Display	LCD	mit 25mm Ziffernl	nöhe	
Empfohlenes Justiergewicht, (Klasse)	200 kg (M1)	300 kg (M1)	300 kg (M1)	
Einschwingzeit (typisch)		2 – 3 sec.		
Anwärmzeit		10 min		
Betriebstemperatur		+ 5° C + 35° C		
Lagerungstemperatur		- 20°C + 60°C		
Luftfeuchtigkeit	max. 80	0 % (nicht kondens	sierend)	
Stromversorgung	Netzadapter 15V / 300 mA (EN60601-1) Batteriebetrieb 6 x 1,5V, Größe AA Betriebsdauer 50 h			
Auto Off	nach 3 min d	hne Lastwechsel	(einstellbar)	
Terminal (B x T x H) mm	210 x 110 x 48			
Waage betriebsbereit (B x T X H) mm	275x295x60 mit Stativ: 550x550x1100 550 275x460x1010		550x550x80	
Wägeplatte mm	275x295x60	550x550	550x550	
Gewicht kg (netto)	4.8 20.0 14.0		14.0	
Eichung nach 2009/23/EC	medizinisch, Klasse III			
Medizinprodukt nach 93/42/EWG	Klasse I mit Messfunktion		tion	
Akkubetrieb (optional)	Ladezeit: 14 h; Betriebsdauer: 35 h; 7,2 V / 2000 mA	Ladezeit: 14 h; Betriebsdauer: 45 h; 7,2 V / 2000 mA	Ladezeit: 14 h; Betriebsdauer: 35 h; 7,2 V / 2000 mA	

	MWS 300K1LM	MWS 300K100M	MWS 400K100DM	
Anzeige		6 stellig		
Wägebereich (Max)	300 kg	300 kg	300kg; 400kg	
Mindestlast (Min)	2 kg	2 kg	2 kg	
Eichwert (e)	100 g	100 g	100 g; 200g	
Display	LCD	mit 25mm Ziffernh	nöhe	
Empfohlenes Justiergewicht, (Klasse)	300 kg (M1)	300 kg (M1)	400 kg (M1)	
Einschwingzeit (typisch)		2-3 sec.		
Anwärmzeit		10 min		
Betriebstemperatur		+ 5° C + 35° C		
Lagerungstemperatur		- 20°C + 60°C		
Luftfeuchtigkeit	max. 80	0 % (nicht kondens	sierend)	
Stromversorgung	Netzadapter 15V / 300 mA (EN60601-1) Batteriebetrieb 6 x 1,5V, Größe AA Betriebsdauer 50 h			
Auto Off	nach 3 min d	hne Lastwechsel ((einstellbar)	
Terminal (B x T x H) mm	210 x 110 x 48			
Waage betriebsbereit (B x T X H) mm	1500x860x68 1150x740x60 1250		1250x1060x68	
Wägeplatte mm	800x1200 910x740 1		1000x1000	
Gewicht kg (netto)	40 26,5		39	
Eichung nach 2009/23/EC	medizinisch, Klasse III			
Medizinprodukt nach 93/42/EWG	Klasse I mit Messfunktion			
Akkubetrieb (optional)	Ladezeit: 14 h; Betriebsdauer: 45 h; 7,2 V / 2000 mA	Ladezeit: 14 h; Betriebsdauer: 45 h; 7,2 V / 2000 mA	Ladezeit: 14 h; Betriebsdauer: 45 h; 7,2 V / 2000 mA	

2 Konformitätserklärung

Konformitätserklärung: siehe separates Dokument mit Seriennummer des Gerätes

CE- Kennzeichnung:

C € 0297	93/42/EEC
C ∈ year M 0103	2009/23/EC Non-automatic Weighing Instruments Directive

2.1 Erläuterung der grafischen Symbole



Diese EG-Eichzeichen zeigt an, dass sich diese Waage auf die Konformität mit der EU-Richtlinie 2009/23/EC für nichtselbsttätige Waagen bezieht. Waagen, die dieses Zeichen tragen, sind in der europäischen Gemeinschaft in der Heilkunde zugelassen.

SN WY 140563

Bezeichnung der Seriennummer jedes Gerätes (angebracht am Gerät und auf der Verpackung) (Nummer hier als Beispiel)



Kennzeichnung des Herstelldatums des medizinischen Produktes (Jahr und Monat hier als Beispiel)


2014-03



"Achtung, Begleitdokument beachten", bzw. "Betriebsanleitung beachten "

Betriebsanleitung beachten

Betriebsanleitung beachten






"elektromedizinisches Gerät" mit Anwendungsteil des Typs B




Gerät der Schutzklasse II



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Diese können bei den kommunalen Sammelstellen abgegeben werden.



Temperaturbegrenzung mit Angabe der unteren und oberen Grenze (Lagerungstemperatur auf Verpackung) (Temperaturangaben als Beispiel)



Angabe der Versorgungsspannung der Waage mit Polaritätsanzeige (Polarität und Werte als Beispiel)

3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)



Gemäß Richtlinie 2009/23/EC müssen Waagen für nachfolgende Zwecke geeicht sein. Artikel 1, Absatz 4. "Bestimmung der Masse bei der Ausübung der Heilkunde beim Wiegen von Patienten aus Gründen der ärztlichen Überwachung, Untersuchung und Behandlung."

3.1 Zweckbestimmung

3.1.1 Indikation

- -Bestimmung des Körpergewichtes im Bereich der Heilkunde.
- -Verwendung als "nichtselbsttätige Waage", d.h. die Person
 - stellt sich vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte bzw. bei einer Hängewaage in eine geeignete Haltevorrichtung.
 - Bei Babywaagen ist das Kind ebenfalls auf die Waagschale zu legen oder zu setzen.
 - Bei Rollstuhlwaagen wird ein Rollstuhl mit der sich darauf befindender Person über die Rampe mittig auf die Wägeplatte geschoben, bzw. bei Elektrorollstühlen selbstständig auf die Wägeplatte gefahren.
 - Beim Wägen mit Transportliegen wird die Person mit Transportliege mittig auf der Wägeplatte platziert.

Nach Erreichen eines stabilen Anzeigewertes kann der Gewichtswert abgelesen werden.

3.1.2 Kontraindikation

Es ist keine Kontraindikation bekannt.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Waage dient zum Bestimmen des Gewichts von Personen im Stehen, im Sitzen und im Liegen (mit Transportliege) und von Babys im Liegen, je nach Modell, in medizinischen Behandlungsräumen. Die Waage ist geeignet zur Erkennung, Verhütung und Überwachung von Krankheiten.



Die Waagen, die über eine serielle Schnittstelle verfügen, dürfen nur an Geräte angeschlossen werden, die konform der Vorschrift EN60601-1 sind

- Bei Personenwaagen sollte sich die zu wiegende Person vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufstellen und ruhig stehen bleiben, bzw. bei Stuhlwaagen sich mittig auf die Sitzfläche setzten und ruhig sitzen bleiben.
- Bei der Rollstuhlwaage ist der Rollstuhl ganz auf die Wägeplatte zu schieben bzw. bei Elektrorollstühlen selbständig zu fahren und die Räder sind für die Wägung festzustellen.
- Beim Verwiegen von Personen auf der Transportliege ist die Transportliege ganz und mittig auf die Wägeplatte zu schieben und die Räder sind für die Wägung festzustellen.

Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden. Die Waage ist für Dauerbetrieb ausgelegt.



Die Wägeplattform darf nur durch Personen betreten werden, die sicher mit beiden Füssen auf der Wägeplattform stehen können bzw. die ruhig sitzen oder können (Stuhlwaage und Rollstuhlwaage).

Die Wägeplattform bzw. die Fußstützen sind mit einer rutschfesten Oberfläche versehen, die nicht entfernt oder während einer Personenwägung abgedeckt sein dürfen.

Bei Waagen mit Körpergrößenmessstab ist darauf zu achten, dass die obere Klappe nach Gebrauch sofort wieder nach unten geklappt wird, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Die Waage ist vor jedem Einsatz durch die mit der sachgerechten Handhabung vertraute Person auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Wenn die Waage keinen Kontakt mit dem Übertragungskabel hat, den Übertragungsport nicht berühren, um das Entstehen einer ESD-Störung zu verhindern.





3.3 Sachwidrige Verwendung

Die Waagen nicht für dynamische Verwiegungen verwenden.

Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.

Stöße und Überlastungen der Wägeplatte über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Die Waage kann hierdurch beschädigt werden.

Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt. Dabei ist zu beachten, dass ein brennbares Gemisch auch aus Anästhesiemitteln mit Sauerstoff oder Lachgas entstehen kann.

Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen. Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

3.4 Gewährleistung

- Gewährleistung erlischt bei
- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten, natürlichem Verschleiß und Abnützung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes
- Fallenlassen der Waage

3.5 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Wägeeigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Im akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium können schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

Bei Personenwaagen mit Körper-Größenmesser ist eine messtechnische Überprüfung der Genauigkeit des Messstabes zu empfehlen, aber nicht zwingend notwendig, da die Ermittlung der menschlichen Körpergröße immer mit einer sehr großen Ungenauigkeit behaftet ist.

4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit Waagen verfügen.
- Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Übersetzung.
 Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.



4.2 Ausbildung des Personals

Für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege des Produktes ist die Betriebsanleitung vom medizinischen Fachpersonal anzuwenden und zu beachten.

4.3 Vermeidung von Kontamination

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination (Pilzerkrankung,...) muss die Wägeplatte regelmäßig gereinigt werden. Empfehlung: Nach jeder Wiegung welche eine potentielle Kontamination nach sich ziehen könnte (z.B. bei Wiegungen mit direktem Hautkontakt).

5 EMC-Richtlinie und Herstellererklärung

Richtlinie und Herstellererklärung-elektromagnetische Emissionen

Die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM sind für den Gebrauch in elektromagnetischer Umgebung, wie nachstehend beschrieben, vorgesehen. Der Kunde oder der Nutzer der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM muss sicherstellen, dass der Einsatz im entsprechenden Umfeld erfolgt.

Emissionstest	Übereinstimmung	Elektromagnetisches Umfeld - Richtlinie
RF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM verwenden die RF-Energie nur für ihre interne Funktion. Daher sind ihre RF-Emissionen sehr gering und können wahrscheinlich keine Störung an nahe stehenden Elektronikgeräten verursachen.
RF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M;
Oberwellenemissione n IEC 61000-3-2	Klasse A	MWS400K100DM, MWS300K-1LM sind für die Verwendung in allen
Spannungs- schwankungen / Flickeremissionen IEC 61000-3-3	Übereinstimmung	Einrichtungen geeignet, einschliesslich Haushaltseinrichtungen und solchen, die direkt an das öffentliche Niedrigspannungsnetz angeschlossen sind, welches Gebäude, die zu Wohnzwecken dienen, versorgt.

Richtlinie und Herstellererklärung - elektromagnetische Immunität

Die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K1LM sind zur Nutzung in einem elektromagnetischen Umfeld, wie nachstehend beschrieben, gedacht.

Der Kunde oder der Nutzer der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K1LM muss sicherstellen, dass der Einsatz im entsprechenden Umfeld erfolgt.

Immunitätstest	IEC 60601 Teststufe	Übereinstimmungs -stufe	Elektromagnetisches Umfeld - Richtlinie
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Bodenbeläge sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Wenn die Bodenbeläge aus Kunststoffmaterial sind, muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% sein
Elektrische Schnelleinschwingung /Bersten IEC 61000-4-4	± 2kV für Stromleitunge n + 1kV für Eingangs- /Ausgangs- Leitungen	± 2kV für Stromleitungen. Nicht zutreffend	Die Qualität des Versorgungsnetzes sollte der üblichen Gewerbe- oder Krankenhausumgebun g entsprechen.
Einschaltstoss IEC 61000- 4-5	± 1kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2kV Leitung(en) an Erde	± 1kV Differentialmodus Nicht zutreffend	Die Qualität des Versorgungsnetzes sollte der üblichen Gewerbe- oder Krankenhausumgebun g entsprechen.

Spannungsabfall, kurze	<5% UT(>95%	<5% UT(>95% Abfall	Die Qualität des		
Unterbrechungen und	Abfall im UT)	im UT) für 0,5 Zykl	Versorgungsnetzes		
Spannungsschwankungen	für 0,5 Zykl	40% UT(60% Abfall	sollte der üblichen		
an den Stromversorgungs-	40% UT(60%	im UT) für 5 Zykl.	Gewerbe- oder		
leitungen IEC 61000-4-11	Abfall im UT)	70% UT(30% Abfall	Krankenhausumgebun		
	für 5 Zykl. 70%	im UT) für 25 Zykl.	g entsprechen. Wenn		
	UT(30% Abfall im UT)	<5% UT(>95% Abfall im UT) für 5 s	der Nutzer der MTS300K100M;		
	für 25 Zykl.		MXS300K100M;		
	<5% UT(>95%		MPS200K100M;		
	Abfall im UT)		MPS200K100PM;		
	für 5 s		MWS300K100M;		
			MWS400K100DM,		
			MWS300K-1LM		
			Dauerbetrieb während		
			Stromunterbrechungen		
			verlangt, dann		
			empfiehlt sich eine unterbrechungsfreie		
			Stromversorgung der		
			MTS300K100M;		
			MXS300K100M;		
			MPS200K100M;		
			MPS200K100PM;		
			MWS300K100M;		
			MWS400K100DM,		
			MWS300K-1LM oder durch eine		
			Batterie.		
Stromfrequenz (50/60 Hz)	3 A/m	3 A/m	Die Magnetfelder der		
Magnetfeld IEC 61000-4-8			Stromfrequenz der		
			MTS300K100M;		
			MXS300K100M;		
			MPS200K100M;		
			MPS200K100PM;		
			MWS300K100M;		
			MWS400K100DM, MWS300K-1LM		
			müssen so stark sein,		
			wie diese in einer		
			typischen Gewerbe-		
			oder Krankenhaus-		
			umgebung üblich sind.		
HINWEIS: UT ist die A.C. Versorgungsspannung vor Einsatz der Teststufe.					

Richtlinie und Herstellererklärung - elektromagnetische Immunität

Die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM ist zur Nutzung in einem elektromagnetischen Umfeld, wie nachstehend beschrieben, gedacht.

Der Kunde oder der Nutzer der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM muss sicherstellen, dass sie im entsprechenden Umfeld verwendet wird..

Immunitätstest	IEC 60601 Teststufe	Übereinstimmungsstufe	Elektromagnetisches Umfeld - Richtlinie
Geleitete RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz bis 80 MHz	3 Vrms	Ein tragbares und mobile RF- Kommunikationsgerät darf nicht näher an einem Teil der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM einschliesslich der Kabel genutzt werden als der empfohlene Trennungsabstand, der über die Transmitterfrequenzgleichung berechnet wurde.
			Empfohlener Trennabstand: d = 1,2 \sqrt{P}
			d = 1,2 √P 80MHz bis 800 MHz
			d = $2.3 \sqrt{P} 800 \text{MHz}$ bis 2.5 GHz
			Wo gemäß den Angaben des Herstellers <i>P</i> der maximale Ausgangsstromwert des Transmitters in Watt (W), und <i>d</i> der empfohlene Trennungsabstand in Meter (m) ist.
		3 V/m	Feldstärken von befestigten RF Transmittern, wie durch eine elektromagnetische Standortübersicht ^a bestimmt, sollten weniger sein als der Ausgleichswert in jedem Frequenzbereich ^b .
Ausgestrahlte RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80MHz bis 2,5 GHz	3 V/III	Möglichkeit von Störungen in der Nähe von Geräten mit dem folgenden Symbol:
			(((<u>`</u>))

BEACHTE1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

BEACHTE2 Diese Richtlinien gelten eventuell nicht in allen Situationen. Elektromagnetische Übertragung wird durch die Absorption und Reflektion von Bauten, Gegenständen und Leuten beeinflusst.

b Im Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz, müssen die Feldstärken unter 3 V/m liegen.

a Feldstärken von befestigten Transmittern, wie z. B. Basisstationen für Funkübertragung (Handys/schnurlose) Telefone und bewegliche Landfunkgeräte, Amateurfunkgerät, AM und FM Rundfunksender und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung infolge von festen RF Transmittern bewerten zu können, muss eine elektromagnetische Standortübersicht herangezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, wo die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM verwendet wird, die obengenannte, geltende RF-Übereinstimmungshöhe übersteigt, dann muss die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100PM, MWS300K100PM, MWS300K-1LM kontrolliert werden, um den Normalbetrieb zu prüfen. Wenn eine unnormale Leistung festgestellt werden, sind weitere Maßnahmen notwendig, wie z.B. eine Neuausrichtung oder Verschiebung der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM.

Empfohlener Trennungsabstand zwischen fahrbarem und beweglichem RF-Kommunikationsgerät und der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100PM; MWS300K100PM; MWS300K100DM, MWS300K-1LM

Die MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM sind für die Nutzung in einer elektromagnetischen Umgebung gedacht, in der ausgestrahlte RF-Störungen überwacht werden. Der Kunde oder Nutzer der MTS300K100M; MXS300K100M; MPS200K100M; MPS200K100PM; MWS300K100M; MWS400K100DM, MWS300K-1LM kann zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen beitragen, indem ein Mindestabstand zwischen fahrbaren und beweglichen RF-Kommunikationsgeräten (Transmittern) und der MTS300K100M; MXS300K100M; MYS200K100PM; MWS300K100PM; MWS300K100DM, MWS300K-1LM wie nachstehend empfohlen entsprechend der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes eingehalten wird.

Nominelle maximale Ausgangsleistung des Transmitters	Trennungsabstand entsprechend der Transmitterfrequenz m			
W	150 kHz bis 80 MHz d =1,2 \sqrt{P}	80 MHz bis 800 MHz d =1,2 \sqrt{P}	800 MHz bis 2,5 GHz d = $2,3\sqrt{P}$	
Nominelle maximale Ausgangsleistung des Transmitters W	0,12 0,12		0,23	
	0,38	0,38	0,73	
0,01	1,2	1,2	2,3	
0,1	3,8	3,8	7,3	
1	12	12	23	

Für Transmitter mit einer maximalen Ausgangsleistung die oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennabstand d in Metern (m) geschätzt werden, indem man die Gleichung, die für die Frequenz des Transmitters gilt, heranzieht, wo entsprechend den Herstellerangaben p die maximale Ausgangsleistungshöhe des Transmitters in Watt (W) ist.

HINWEIS1 Bei 80 MHz und 800 MHz, gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich. BEACHTE2 Diese Richtlinien gelten eventuell nicht in allen Situationen. Elektromagnetische Übertragung wird durch die Absorption und Reflektion von Bauten, Gegenständen und Leuten beeinflusst.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

6.2 Verpackung / Rücktransport



- Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Wägeplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

- Waage auf eine stabile, ebene Fläche stellen;
- extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen;
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden;
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen;
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.
- statische Aufladung der Waage und der zu wiegenden Person vermeiden.
- Kontakt mit Wasser vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Mobiltelefone oder Funkgeräte), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägeergebnisse) möglich. Der Standort muss dann gewechselt oder die Störquelle beseitigt werden.

7.2 Auspacken

Die Einzelteile der Waage bzw. die komplette Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen und am vorgesehenen Standort aufstellen. Bei der Verwendung des Netzteils ist darauf zu achten, dass durch die Zuleitung keine Stolpergefahr ausgeht.

7.3 Zusammenbau und Aufstellen der Waage

Personenwaage MPS mit Wandhalterung:



Lieferumfang:



Personenwaage MPS-PM mit Stativ:




Lieferumfang:




- Waage mit Anzeigegerät und StativNetzadapter
- 4 Schrauben

Zusammenbau:

- ⇒ Abdeckkappe (1) entfernen⇒ Schraube (2) herausdrehen



⇒ Kabel mit Steckverbindung (3) durch den Stützfuß (4) hindurchziehen und am Ende (5) herausziehen



⇒ Stützfuß an Waage anlegen




⇒ Kabel vollständig in Stativrohr (6) einführen




- ⇒ Abdeckkappe (1) wieder einsetzen
- ⇒ Schraube (2) wieder eindrehen

Beim Eindrehen der Schraube darauf achten , dass die Steckverbindung im Innern des Stativfußes nicht eingeklemmt wird.


⇒ Stativ mit 4 Schrauben an der Waagenunterseite fixieren








- ⇒ Die Waage mit Fußschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet.
- ⇒ Nivellierung regelmäßig überprüfen.




Montage Höhenmesser MSF 200:

Montage an Waagen



Halter mit 2 Schrauben am Stativ der Waage in die vorhandenen Gewindebuchsen einschrauben.



Größenmessstab ausziehen und am Halter mit der dazugehörenden Schraube am unteren Loch festschrauben.



Der Grössenmessstab kann auf dieselbe Weise an die Rückseite des Stativs montiert werden.

Stehhilfewaage MTS:



Lieferumfang:



Zusammenbau:

Die 3 Eckstützen jeweils mit 4 Schrauben an der Plattform anschrauben





Reling auf die 3 Eckstützen aufsetzen und jeweils verschrauben.





Terminalhalter ebenfalls mit 3 Schrauben an der Reling befestigen.



Am Anzeigegerät die beiden seitlichen Gummipfropfen entfernen Anzeigegerät mit den beiden Drehknöpfen an der Halterung befestigen. Anzeigegerät mit den Drehknöpfen positionieren

Adipositaswaage MXS :



Lieferumfang:



Rollstuhlwaage MWS :



Lieferumfang:



Hinweis zum Anbringen eines externen Stativs an die Modelle MPS ohne Stativ, MXS und MWS

Rundplatte mit Schrauben am Aluprofil befestigen



Wandhalterung mit Schrauben oben am Aluprofil befestigen




- Am Anzeigegerät die beiden seitlichen Gummipfropfen entfernen
- Anzeigegerät mit den beiden Drehknöpfen an der Halterung befestigen.
- Anzeigegerät mit den Drehknöpfen positionieren
- Kabel mit Kabelclipsen befestigen


Montage des Haltebügelsets MWS-A02 an die Modelle MWS

1 Handlauf	6 Schraube
2 Handlauf- Füsse	 7 Innensechskantschlüs- sel
3 Querstrebe	8 Schraube (für Montage Querstrebe)
 4 Halterung	9 Schraube (für Montage Anzeigege- rät)
5 Gewindehülse	



Wir empfehlen für die Montage die zu Hilfenahme einer 2. Person.







Am Anzeigegerät die Kunststoffabdeckungen an beiden Seiten mit einem Schraubendreher entfernen.




Mit den beiden mitgelieferten Kunststoffschrauben das Anzeigegerät am Haltebügel festschrauben.

Die Ableserichtung der Anzeige kann bei der Montage der Anwendung angepasst werden.







Die Löcher in den beiden Handlauf-Füßen ohne Querstrebe mit den Kunststoff-Abdeckungen, verschließen.



Nach abgeschlossener Installation alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen. Die zu wägende Person könnte sonst zu Schaden kommen.

Allgemeiner Hinweis zum Aufstellen der vorher genannten Waagen

Personenwaage am vorgesehenen Standort aufstellen und mittels der eingedrehten höhenverstellbarer Gummifüße ausrichten, bis sich die Luftblase der Libelle (auf der Wägeplatte) in der Mitte befindet.

Bei den Waagen mit großer und schwerer Plattform ist beim Aufbau und beim Transport (Wägeplatte hochgeklappt) darauf zu achten, dass die Waage nicht umfällt und beschädigt wird.




7.3.1 Lieferumfang

Serienmäßiges Zubehör:

- Netzgerät (konform der EN 60601-1)
- Betriebsanleitung

7.3.2 Montagehinweise für Modelle mit Wandhalterung

(Personenwaage, Adipositaswaage, Rollstuhlwaage, Transportliegenwaage)



7.4 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt über das externe Netzgerät, das ebenfalls als Trennung zwischen Netz und Waage dient. Der aufgedruckte Spannungswert muss mit der örtlichen Spannung übereinstimmen.

Es dürfen nur zugelassene Originalnetzgeräte entsprechend der Vorschrift EN 60601-1 verwendet werden.

7.5 Batteriebetrieb / Akkubetrieb (optional) (nur bei Geräten mit Akku- und Batteriefunktion)



Anschluß **CN 4** für Batterien (AA x 6)

Anschluß CN 3 für Akku

7.5.1 Batteriebetrieb

Bei Modellen, bei denen die Anzeigegeräterückseite nicht direkt zugänglich ist, sind für das Öffnen des Batteriefaches die beiden schwarzen Drehknöpfe an den beiden Seiten des Anzeigegerätes zu entfernen und das Anzeigegerät aus der Halterung zu entnehmen.

⇒ Batteriefachdeckel an Waagenunterseite abnehmen



⇒ Batteriehalterung (1) vorsichtig herausnehmen



 ⇒ 6 Batterien (AA) einlegen.
 Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt wurden




 ⇒ Batteriehalterung mit den eingelegten Batterien in das Anzeigegerät einlegen

Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden



⇒ Batteriefachdeckel schließen





Sind die Batterien verbraucht, erscheint im Display "LO". Zum

Ausschalten OFF -Taste drücken und sofort Batterien wechseln. Wird die Waage längere Zeit nicht benützt, Batterien herausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Batterieflüssigkeit könnte die Waage beschädigen.

7.5.2 Akkubetrieb (optional)


Bei Verwendung eines optionalen Akkus wie folgt vorgehen:

Bei Modellen, bei denen die Anzeigegeräterückseite nicht direkt zugänglich ist, sind für das Öffnen des Batteriefaches die beiden schwarzen Drehknöpfe an den beiden Seiten des Anzeigegerätes zu entfernen und das Anzeigegerät aus der Halterung zu entnehmen.


⇒ Batteriefachdeckel an Waagenunterseite abnehmen



⇒ Batteriehalterung (1) vorsichtig herausnehmen



⇒ Stecker (2) vorsichtig vom AnschlußCN 4 (3) abziehen



 Akkublock vorsichtig einlegen und Stecker an Anschluß CN 3 einstecken Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden



⇒ Batteriefachdeckel schließen





Ist der Akku erschöpft, erscheint im Display "LO". Der Akku wird über das mitgelieferte Steckernetzteil geladen (Ladezeit 14 h für Komplettladung).

Wird die Waage längere Zeit nicht benützt, Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Flüssigkeit könnte die Waage beschädigen.

7.6 Erstinbetriebnahme


Um bei elektronischen Waagen genaue Wägeergebnisse zu erhalten, müssen die Waagen ihre Betriebstemperatur (siehe Anwärmzeit Kap. 1) erreicht haben. Die Waage muss für diese Anwärmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku oder Batterie) angeschlossen und eingeschaltet sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung. Der Wert der Fallbeschleunigung ist auf dem Typenschild angegeben.

7.7 Menü-Übersicht geeichter Waagen

Bei eingeschalteter Waage die [→0←]-Taste ca. 3 sec gedrückt halten bis "SETUP" gefolgt von "A.OFF" erscheint.

Die Parameterauswahl erfolgt mit der [TARE] → und [HOLD]-Taste



A.OFF = Auto off: 120 sec/ 180 sec/ 240 sec/ 300 sec/ OFF


bUrr = Akustisches Signal: ON/OFF

End = neue Einstellungen speichern und Menü verlassen

Wenn End ausgewählt ist, mit der [HOLD]-Taste das Setup beenden.

8 Betrieb

8.1 Bedienungselemente 20 Tasten Terminal



8.1.2 Anzeigenübersicht

Nr.	Anzeige	Beschreibung
1	[→0←]	Waage Null-Anzeige: Sollte die Waage trotz entlasteter Waagschale nicht ganz genau Null anzeigen, drücken Sie die [→0←]-Taste. Nach kurzer Wartezeit ist Ihre Waage auf Null zurückgesetzt.
2	[0]	Stabilitätsanzeige: Erscheint im Display die Stabilitätsanzeige [o] ist die Waage in einem stabilen Zustand. Bei instabilem Zu- stand verschwindet die [o]–Anzeige.
3	₩	Leuchtet bei Stromversorgung über Netzadapter
4	BMI ▲	Errechneter BMI Wert
5	HOLD A	Hold-/ Speicherfunktion aktiv

6	PRE-TARE ▲	Voreingestellter Tarawert ist aktiv
7	NET A	Nettogewicht wird angezeigt
8	WEIGHT •	Aktueller Gewichtswert wird angezeigt

8.1.3 Tastaturübersicht

Taste	Beschreibung
ON/OFF	Waage ein-/ausschalten
PRINT	Datenübertragung über Schnittstelle
ВМІ	Bestimmung des Body Mass Index
HOLD	Holdfunktion / Ermittlung eines stabilen Wägewertes
> 0←	Waage wird auf 0.0 kg zurückgesetzt. Möglich bis max. 2% der Maximallast bei geeichten Waagen bzw. 2 % oder 100% der Maximallast bei den übrigen Waagen (im Menü wählbar)
M 1-5	Speicher 1-5 werden aufgerufen
PRE-TARE	Aufruf der Tarierfunktion mit festgelegten Werten
TARE	Waage tarieren
CLEAR	Löscht die manuelle Zifferneingabe
09	Zifferneingabe
ENTER	Übernahme der Zifferneingabe

9 Benutzung der Waage

9.1 Wägen

- Waage mit der [ON/OFF]-Taste einschalten. Die Waage führt einen Segmenttest durch, nachfolgend wird die Programmversion angezeigt. Sobald die Gewichtsanzeige "0.00 kg" anzeigt, ist Ihre Waage wägebereit. Hinweis: Mit der [→0←] -Taste kann die Waage bei Bedarf jederzeit auf Null gestellt werden.
- ⇒ Person mittig auf die Waage stellen. Warten bis die Stillstandsanzeige (o) erscheint, dann das Wägeresultat ablesen.

Hinweis:

Ist die Person schwerer als der Wägebereich, erscheint im Display "Err" (=Überlast).

9.1.1 Wägen mit MWS

Aufgrund der großen Abmessungen und dem großen Wägebereich besonders geeignet zum Wägen von immobilen Patienten auf Transportliegen, Rollstühlen oder übergewichtige Patienten im Adipositasbereich

9.1.1.1 Wägen mit Transportliege oder Rollstuhl

- ⇒ Transportliege/Rollstuhl mit Patient mittig auf der Waage platzieren
- ⇒ Bremsen der Transportliege/des Rollstuhls feststellen



Patient nicht unbeaufsichtigt lassen

- ⇒ Wenn der Patient ruhig liegt/sitzt Wägewert 1 ablesen
- ⇒ Bremsen lösen und Transportliege/Rollstuhl mit Patient vorsichtig herunterfahren
- ⇒ Danach Transportliege/Rollstuhl ohne Patient wiegen und dieses Gewicht von Wägewert 1abziehen, daraus ergibt sich das Gewicht des Patienten.





9.2 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Vorlasten lässt sich auf Knopfdruck wegtarieren, damit bei nachfolgenden Wägungen das tatsächliche Gewicht der Person angezeigt wird.

- ⇒ Bei z.B. mit einer auf die Wägeplatte aufgelegten Gummimatte zeigt die Waage nicht 0 an.
- ⇒ Drücken Sie die [TARE]-Taste um den Tariervorgang zu starten. Das Gewicht wird nun intern gespeichert und 0.0 kg angezeigt.
- ⇒ Die Person mittig auf die Wägeplatte stellen.
- ⇒ Lesen Sie jetzt das Gewicht in der Anzeige ab.

Hinweis:

Die Waage kann immer nur einen Tarawert speichern.

Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzeichen angezeigt.

Zum Löschen des gespeicherten Tarawertes entlasten Sie die Wägeplatte und drücken anschließend die [TARE]-Taste.

9.3 Hold-Funktion (Stillstandsfunktion)

Die Waage hat eine integrierte Stillstandsfunktion (Mittelwertbildung). Mit dieser ist es möglich, Personen exakt zu wiegen, obwohl diese nicht ruhig auf der Wägeplatte stehen.

Bemerkung: Bei zu lebhafter Bewegung kann keine Mittelwertermittlung erfolgen.

- ⇒ Waage mit der [ON/OFF]-Taste einschalten. Die Waage führt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzeige 0.0 kg anzeigt, ist die Waage wägebereit.
- ⇒ Die Person mittig auf die Wägeplatte stellen.
- ⇒ [HOLD]-Taste drücken. In der Anzeige, beginnt ein Dreieck zu blinken, während dieser Zeit nimmt die Waage mehrere Messwerte auf und zeigt anschließend den errechneten Mittelwert an.
- ⇒ Durch wiederholtes Drücken der **[HOLD]**-Taste wird die Waage in den normalen Wägemodus zurückversetzt.
- ⇒ Durch nochmaliges Drücken der **[HOLD]**-Taste kann diese Funktion beliebig oft wiederholt werden

9.4 Mutter-/ Baby-Funktion

Die Mutter-/ Baby-Funktion ermöglicht es das Körpergewicht von Kleinkindern und Säuglingen zu ermitteln, indem das Kind von einer erwachsenen Person auf dem Arm gehalten wird.

- ⇒ Waage mit der [ON/OFF]-Taste einschalten. Die Waage führt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzeige 0.0 kg anzeigt, ist die Waage wägebereit.
- ⇒ Die erwachsene Person mittig auf die Wägeplatte stellen, nachdem die Stabilitätsanzeige erscheint, wird das Gewicht der Person angezeigt. Unter "WEIGHT" erscheint das Dreieck.
- ⇒ [TARE]-Taste drücken, die Anzeige geht auf 0.0 kg
- ⇒ Der Person das zu wiegende Baby in die Arme geben. Nach der Stabilitätsanzeige erscheint das Gewicht des Babys, das Dreieck wird nun unter "NET" angezeigt.
- ⇒ Erneut [TARE]-Taste drücken, die Waage geht wieder auf 0.0 kg
- ⇒ **[TARE]**-Taste erneut drücken, der gespeicherte Tarawert wird gelöscht und die nächste Wägung kann durchgeführt werden.

9.5 Bestimmung des Body Mass Index

Nachdem die Waage im Stillstand **0.0 kg** anzeigt, hat sich die Person mittig auf die Wägeplatte zu stellen. Warten bis sich der Wägewert beruhigt hat. Danach ist die **BMI-**Taste zu drücken. Nun ist die Körpergröße einzugeben. Dabei ist zu beachten, dass eine verlässliche Bestimmung des BMI nur bei einer Körpergröße zwischen 100cm und 250cm und einem Gewicht >10kg möglich ist.

In der Anzeige blinkt die zuletzt eingegebene Körpergröße. Mit Hilfe des Ziffernblocks kann nun ein anderer Wert eingegeben werden. Mit der **ENTER**-Taste wird die Eingabe bestätigt und nachfolgend der BMI der Person angezeigt.

Wenn der BMI-Wert angezeigt wird, wird dies im Display mit dem Pfeil auf **BMI** dargestellt. Um in den Wägemodus zurückzukehren, ist die **BMI**-Taste nochmals zu betätigen, und der Pfeil auf **BMI** verschwindet wieder.

9.5.1 Klassifikation der BMI-Werte

Gewichtsklassifikation bei Erwachsenen über 18 Jahren anhand des BMI nach WHO, 2000 EK IV und WHO 2004.

Kategorie	BMI (kg/m²)	Risiko der Begleiterkrankungen des Übergewichts
Untergewicht	< 18,5	niedrig
Normalgewicht	18,5 – 24,9	durchschnittlich
Übergewicht	<u>></u> 25,0	
Präadipositas	25,0 – 29,9	gering erhöht
Adipositas Grad I	30,0 – 34,9	erhöht
Adipositas Grad II	35,0 – 39,9	hoch
Adipositas Grad III	<u>≥</u> 40	sehr hoch

9.6 PRE-TARE-Funktion

Bei bekanntem Taragewicht (Gummimatte, Kleidung, ...) kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

Wenn die **PRE-TARE** Taste kurz gedrückt wird, erscheint eine blinkende Anzeige. Solange die PRE-Tare-Funktion aktiv ist, erscheint ein kleiner Pfeil im Display auf "**PRE-TARE**".

Der zuletzt verwendete Wert wird angezeigt. Wenn ein anderer Wert gewünscht wird, kann mit dem Ziffernblock ein neuer Gewichtswert eingegeben werden. Mit **ENTER** wird der Wert bestätigt und übernommen. Nachfolgend erscheint der eingegebene Wert mit einem Minuszeichen auf dem Display.

Wird nun eine Person auf die Wägeplatte gestellt, wird der Gewichtswert, verringert um den zuvor eingegeben Wert, auf dem Display angezeigt.

Durch ein nochmaliges Drücken der **PRE-TARE** Taste wird wieder in den normalen Wägemodus zurückgekehrt.

9.6.1 PRE-TARE- Funktion mit 5 Speichern

Hiermit besteht die Möglichkeit 5 verschiedene Pre-Tare-Werte abzuspeichern (z.B. von verschiedenen Rollstühlen) und diese dann bei Bedarf wieder abzurufen.

Abspeichern von PRE-Tare-Werten:

Um nachfolgend die Werte aus dem Speicher abrufen zu können, müssen diese zuvor in den Speicher abgelegt werden. Dies geschieht wie nachfolgend beschrieben: Wägeplatte ist unbelastet und zeigt **0.0 kg** an.

Das Gewicht, dessen Wert im Speicher abgelegt werden soll (z.B. leerer Rollstuhl), auf die Wägeplatte stellen und warten, bis eine stabile Gewichtsanzeige erscheint. Die Taste M1-5 drücken, bis im Display "ni" (M) erscheint.

Eine **Zifferntaste** (1..5) kurz drücken, unter welcher Nummer der Wert abgespeichert werden soll. Der zuvor angezeigte Gewichtswert blinkt für ca. 3 Sekunden. Nach Beendigung des Blinkens und durch nochmaliges Drücken der zuvor gedrückten **Zifferntaste** wird der Wägewert in den Speicher übernommen, (kurzes akustisches Signal).

Mit Betätigung der **CLAER**-Taste wird ohne zu speichern in den Wägemodus zurückgesprungen.

Der aktuelle Wägewert des Gewichts auf der Wägeplatte wird angezeigt. Nach dessen Entfernung, wird **0.0 kg** angezeigt.

Abruf von PRE-Tare-Werten aus dem Speicher:

Dazu ist die **PRE-Tare**-Taste solange zu drücken, bis "ni" (M) im Display erscheint. Ein nachfolgender Druck auf eine **Zifferntaste** (1..5) zeigt den dort hinterlegten Gewichtswert blinkend an. Zusätzlich erscheint ein kleiner Pfeil im Display auf "**PRE-TARE**". Durch Betätigung einer anderen **Zifferntaste** (1..5) wird der entsprechende Gewichtswert ebenfalls blinkend angezeigt. Mit Betätigung der **ENTER**-Taste wird der Wert übernommen und als PRE-Tare-Wert mit negativem Vorzeichen im Display angezeigt.

Nun kann z.B. die Person im Rollstuhl oder auf der Transportliege auf die Waage geschoben werden und es wird nur das Gewicht der Person angezeigt. Um wieder in den normalen Wägemodus zurückzukehren, muss bei unbelasteter Wägeplatte die PRE-Tare-Taste nochmals kurz gedrückt werden. Nun verschwindet auch der kleine Pfeil auf "**PRE-TARE**".

Ausdruck der Pre-Tare Speicher (siehe auch Kapitel 8.6):

Dazu ist die **PRE-Tare**-Taste solange zu drücken, bis "**ni**" (**M**) im Display erscheint. Ein kurzes Drücken der **PRINT**-Taste aktiviert die Ausgabe der gespeicherten Werte der 5 Speicher.

M1	0.0kg	
M2	7.0kg	
М3	10.0kg	
M4	30.0kg	
M5	50.0kg	

9.7 Print-Funktion

Hierzu ist das als Zubehör erhältliche RS232 Schnittstellenkabel erforderlich, welches über den runden Stecker an der hinteren Seite des Terminals eingesteckt wird.

Achtung : Es dürfen im medizinischen Bereich nur Zusatzgeräte an die Schnittstelle angeschlossen werden, die der Vorschrift EN 60601-1 entsprechen.

Wenn sich die Waage im Wägemodus befindet und die **PRINT**- Taste gedrückt wird, werden die ermittelten Daten, wie im Folgenden dargestellt, über die Schnittstelle ausgegeben. Diese ist die Standardausgabe, die nicht geändert werden kann.

G	88.8	kg	Bruttogewicht
Т	2.0	kg	Tariergewicht
N	86.8	kg	Nettogewicht
	180.0	cm	Größe Patient
	24.4	ВМІ	BMI Wert

9.7.1 Schnittstellenparameter der RS232

Am angeschlossenen Gerät müssen die Schnittstellenparameter der Waage eingestellt werden. Eine Veränderung der Parameter in der Waage ist nicht möglich.

Baud Rate: 9600 bps Parity Check: none Data Length: 8 Bit Stop Bit: 1 Bit

Handshake: None oder Xon/Xoff

Data Code: ASCII

10 Fehlermeldungen

Beim Einschalten oder Betrieb der Waage können Meldungen im Display angezeigt werden.

ERRL: Die Waage erkennt Unterlast.

Die Wägeplatte war während des Einschaltens belastet, Wägeplatte entlas-

ten.

ERR: Überlast, zu hohe Last auf der Wägeplatte

11 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

11.1 Reinigen/Desinfizieren

Wägeschale und Gehäuse nur mit einem Haushaltsreiniger oder handelsüblichem Desinfektionsmittel reinigen. Bitte die Hinweise des Herstellers beachten. Keine scheuernden oder scharfen Reiniger wie Spiritus, Benzin oder Ähnliches verwenden, da diese die hochwertige Oberfläche beschädigen könnte.

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination (Pilzerkrankung,...) muss die Wägeplatte regelmäßig gereinigt werden. Empfehlung: Nach jeder Wiegung welche eine potentielle Kontamination nach sich ziehen könnte (z.B. bei Wiegungen mit direktem Hautkontakt).



Gerät nicht mit Desinfektionsmittel besprühen.

Darauf achten, dass kein Desinfektionsmittel in das Innere der Waage dringt.

Wir empfehlen Wischdesinfektion.

Verunreinigungen sofort entfernen.

11.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerät darf nur von geschulten und autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden. Waage vor dem Öffnen vom Netz trennen.

11.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

12 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Störung

Mögliche Ursache

nicht.

- Die Gewichtsanzeige leuchtet Die Waage ist nicht eingeschaltet.
 - Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).
 - Sicherung des Netzadapters pr

 üfen / leuchtet gr

 üne LED neben der Sicherung
 - Die Netzspannung ist ausgefallen.
 - Die Batterien/ Akkus sind falsch eingelegt oder leer
 - Es sind keine Batterien / Akkus eingelegt

Die Gewichtsanzeige ändert • Luftzug/Luftbewegungen sich fortwährend

- Vibrationen des Tisches/Bodens
- Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern oder ist nicht richtig aufgesetzt.
- Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung(anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich störendes Gerät ausschalten)

sichtlich falsch

- Das Wägeergebnis ist offen- Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
 - Die Justierung stimmt nicht mehr.
 - Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
 - Die Anwärmzeit wurde nicht eingehalten.
 - Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung(Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich, störendes Gerät ausschalten)

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.

13 Eichung

Wenn eine Waage geeicht ist, sind durch das Eichamt oder den Hersteller eine Eichmarke und eine oder mehrere Siegelmarken am oder im Gehäuse angebracht, die sich beim Entfernen selbst zerstören. Ein Justieren der Waage ohne Verletzung der Siegelmarken ist somit nicht möglich.

13.1 Justierung

Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit (siehe Kap. 1) zur Stabilisierung ist erforderlich.

Achtung:

Bei geeichten Waagen ist die Justierung per Schalter gesperrt. Um die Justierung durchführen zu können muss der Schalter in Justierposition (Mittelstellung) gebracht werden. (s. Kap. 12.2).

Bedienung	Anzeige
Waage mit der [ON/OFF] -Taste einschalten	○ 0.000
[→0←]-Taste ca. 3 sec gedrückt halten bis "SETUP" gefolgt von "UNIT" erscheint	SELUP UNI L
[TARE]-Taste so oft drücken bis "CAL ib" erscheint	[AL ,b]
[HOLD]-Taste drücken	[AL U
[TARE]-Taste drücken.	
Das eingeblendete Dreieck ◀ muss sich rechts oben in der Anzeige befinden. Wenn nicht [TARE]-Taste drücken.	

[HOLD] -Taste drücken bis "CAL 0" erscheint.		
[TARE]-Taste drücken, im Display erscheint ein Zahlenwert. Danach die [ENTER]-Taste drücken.	30770 • • CAL O	
[HOLD]-Taste drücken	[RL 5]	
[TARE]-Taste drücken.		
Die erforderliche Größe des Justiergewicht (siehe Kap. 1, "Technische Daten") eingeben: Dazu mit der [HOLD]-Taste die zu verändernde Stelle und mit der [TARE]-Taste den Zahlenwert auswählen.	0.005	
Mit der [ENTER]-Taste bestätigen	• 0	
Justiergewicht vorsichtig in die Mitte der Wägeplatte stellen, im Display erscheint ein Zahlenwert. [ENTER] -Taste drücken. Der Justiervorgang wird gestartet.	182077	
Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch in den Wägemodus zurück und zeigt den Gewichtswert des Justiergewichtes an. Justiergewicht abnehmen.	⁴ 200.0	
Anmerkung: Bei geeichten Waagen die Waage ausschalten und den Justierschalter wieder in		


Bei geeichten Waagen die Waage ausschalten und den Justierschalter wieder in Eichposition bringen.

13.2 Justierschalter und Siegelmarken


Wenn eine Eichung der Waage vorgenommen wurde, sind die markierten Positionen an der Waage versiegelt.

Die Eichung der Waage ist ohne die Siegelmarke ungültig.

Position der Siegelmarken:



3. MPS






4. MXS und MTS



5. MWS



Position des Justierschalters:



Position des Justierschalters	Status
1. nach links	Nicht dokumentiert
2. mittig	Justierposition - Justierung wird ermöglicht
3. nach rechts	Eichposition - Justierungssperre

13.3 Überprüfung der Waageneinstellungen bezüglich der Eichung einer Waage

Für die Justagefunktion muss die Waage in den Servicemode umgeschaltet werden. Dazu muss der Justierschalter in die Justierposition gebracht werden (siehe Kap.12.2).

Im Servicemode können alle Parameter der Waage verändert werden. Serviceparameter dürfen nicht verändert werden, da hierdurch die Wageneinstellungen beeinflusst werden können.

13.3.1 Menü-Übersicht im Servicemode (Justierschalter in Justierposition)

Die Übersicht dient lediglich der Überprüfung der eingestellten Parameter durch die zuständige Eichbehörde.


Änderungen dürfen nur an den Parametern für die automatische Abschaltfunktion "R.DFF" und dem akustischen Signal "burr" vorgenommen werden.

Navigation im Menü:

- Bei eingeschalteter Waage die [→0←]-Taste ca. 3 sec gedrückt halten bis "SETUP" gefolgt von "UNIT" erscheint.
- [TARE]-Taste so oft betätigen, bis die gewünschte Funktion erscheint
- Ausgewählte Funktion mit der [HOLD]-Taste bestätigen. Der erste Parameter erscheint. Mit der [HOLD]-Taste gewünschten Parameter auswählen und mit der [TARE]-Taste bestätigen

Um das Menü zu verlassen und speichern, die [TARE]-Taste so oft drücken bis "End" erscheint, dann mit der [HOLD]-Taste bestätigen. Die Waage kehrt automatisch in den Wägemodus zurück.

Die Auswahl erfolgt mit der [HOLD] → und [TARE]-Taste



^{*} Werkseinstellung

Beschreibung:

Un ıŁ	Wägeeinheit: Kg
9rRd	Teilungsschritte, Wägebereich (Max) und Ablesbarkeit (d)
HF d.	Auswahl Mehrbereichswaage/ Einbereichswaage
Full	Einbereichswaage
5-HE	Mehrbereichswaage
FiltE	Filter: schnell/ normal/ langsam
Aut o.O	Auto Zero Tracking: 0.25d/ 0.5d/ 1d/ 3d/ OFF
StAP.	Stabilisierungsbereich: 0.25d/ 0.5d/ 1d/ 3d/ OFF
Or Ang	Nullbereich: 2% / 100%
Ou't 4	Überlastbereich: 9d / 2%
[AL 1P	Justierung
ROFF	Auto off: 120 sec/ 180 sec/ 240 sec/ 300 sec/ OFF
blirr	Akustisches Signal: ON/OFF
dEFLŁ	Rücksetzung auf Werkseinstellung (Default Setup)
End	Menü verlassen

13.4 Eichgültigkeitsdauer (aktueller Stand in D)

Personenwaagen in Krankenhäusern	4 Jahre
Personenwaagen, soweit sie nicht in Krankenhäusern aufgestellt sind	unbefristet
Säuglingswaagen und mechanische Geburtsgewichtswaagen	4 Jahre
Bettenwaagen	2 Jahre
Rollstuhlwaagen	2 Jahre

Als Krankenhäuser werden auch Rehakliniken und Gesundheitsämter behandelt (4 Jahre Eichgültigkeit)

Keine Krankenhäuser (Eichgültigkeit nicht befristet) sind Dialysestationen, Pflegeheime und Arztpraxen.

(Angaben aus : "Die Eichverwaltung informiert, Waagen in der Heilkunde")